

# 防災行政無線戸別受信機

## 機能の紹介

大きさ：幅 22cm 高さ 14.5cm 奥行：5.7cm  
重さ：約 1kg（電源コード、コンセント除く）

### 【無線電波を受信】

福生市の防災行政無線の電波を受信することで、無線の放送内容が、そのまま受信機のスピーカーから流れます。

### 【緊急放送は最大音量】

緊急の放送の場合は最大音量で自動的に音が出ます。  
また、音量を最小にしても、聞きもらしを防ぐため、小さな音が出ます。



### 【録音・再生機能】

防災行政無線の放送内容の、録音・再生機能付きです。

### 【緊急解除ボタン】

緊急放送時に最大音量になった音は、放送中に、この解除ボタンを押すことで、通常時の音量に戻ります。

### 【ライト機能付き】

ボタンの横にライトがあり、停電時等、乾電池に電力が切り替わった時に自動で点灯します。  
また、緊急放送時には自動で点滅します。

### 【2通りの電源方法】

電源は、コンセントによる方法と、乾電池の2通り。  
コンセントで使用している時も、乾電池をあらかじめ入れておくことで、停電時に自動的に乾電池使用に切り替わります。  
乾電池は、単1形乾電池の他に、単2形、単3形でも使用可能です。

### 使用上の注意

- 電波の受信状況が悪い場合は、無線放送中でも音が鳴らない場合があります。家の中でも、なるべく窓際や遮蔽物の少ない場所等、電波が通りやすい場所でご使用ください。
- 乾電池は劣化すると液漏れすることもあるため、一年に一度、新しい電池と交換して下さい。