


簡単 取付けマニュアル

(株) **レッツ** コーポレーション
 カスタマーサービス TEL:052-209-7860 平日(9:00~17:00)

19EN110K




電話回線と電話機の間
 接続するだけ!^{※2}



電話回線 本装置

お客様がご使用中のモジュラーケーブル



※2・モデムやドアホン等をご利用の場合、別紙「詳細取扱説明書」をご参照ください。

電源を接続すると

本装置に電源ケーブルを接続すると、[消す] ボタンのLEDが緑色点灯します。

●ガス警報装置との併用は可能ですが、取り扱いが複雑になるため、必ずカスタマーサービスまでご連絡ください。●ガス警報装置以外の非常通報装置(ホームセキュリティやエレベーター、各自治体が配布している機器等)を使用している場合、正常稼働しない可能性がありますので本装置との併用はしないでください。●本装置を接続するとボイスワープの無応答転送機能はご利用いただけなくなります。予めご了承ください。●モデム、ルーター等をご利用の場合、モデム、ルーター等の機能の一部がご利用いただけなくなる可能性があります。予めご了承ください。

※3・電源を必要としない電話機をご使用の場合は、[電話機の電源]は必要ありません。

【操作ボタン説明】

※4・設定方法は詳細取扱説明書をご参照ください。

- 消す** (1秒以上長押し) 再生中の音声を消します。
- 再生/停止** 最新の録音音声を再生します。再度押しすと録音音声を停止します。
- 小** 再生音声の音量を小さくします。
- 大** 再生音声の音量を大きくします。[FAX対応モード]にします。^{※4}
- 戻る** 再生中の録音音声を1つ古い音声にします。
- 進む** 再生中の録音音声を1つ新しい音声にします。